

## DeLaval DelPro™ MU480 lypsy-yksikön näytteenottolaite

### Näytteenottolaitteen kiinnittäminen

Näytteenottolaite kiinnitetään aina tarvittaessa maitomittarin ja pitkän maitoletkun väliin. Irrota tulppa maitomittarista ja laita näytteenottolaitteen silikoniletku tilalle. Kiinnitä näytepullo huolella. Tarkista, ettei ilmavuotoja ole.



Näytelaitteen kiinnityskohta



Kiinnitä näytelaite siten, että se lukittuu paikalleen. Kierrä näytepullo paikalleen.



Irrota maitomittarista musta tulppa ja kiinnitä näytelaitteen silikoniletku tilalle.

### Maitonäytteen ottaminen

Aloita lypsy normaalisti. Tarkista, että näytelaite alkaa kerätä näytettä. Lypsyn jälkeen irrota näytepullo, sekoita näyte ja kaada tarvittava määrä näytepikariin.

### Näytteenottolaitteen pesu

Näytelaitetta ei voida pestä normaalin laitteistopesun yhteydessä. Pese näytelaite pesuaineen kanssa heti käytön jälkeen, jotta maitojäämä ei pääse pinttymään. Huuhtelee huolellisesti. Muista tehdä pesu silloin tällöin myös hapanpesuaineella, joka poistaa saostumia. Näin varmistetaan näytelaitteen moitteeton toiminta.

### Näytteenottolaitteen säilytys

Säilytä näytteenottolaitteet kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

### Näytteenottolaitteen huolto

Vaihda kaikki silikoniletkut ja maidon kanssa kosketuksessa olevat kumiosat kerran vuodessa.