

Tru-Test HI irrotettavalla mittaputkella, maitomittarin käyttöohje

Mittari on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikallaan ja niin pystysuorassa asennossa kuin mahdollista, sekä mahdollisimman lähellä maitoputkistoa.

Lypsyasento:

1. Liitä lypsimitä tuleva maitoletku mittarin alempaan (tulo)putkeen (A).
2. Liitä maitoputkistoon menevä letku mittarin menoputkeen (B).
3. Tarkista, että menoputken ilmareikä on suljettuna tiivisteellä.

Maitomäärän lukeminen:

1. Lypsettyäsi lehmän, lue maitomäärä maidon ja vaahdon rajalta (ei vaahdon päältä!).
2. Älä kallista mittaria määrää lukiessasi, käytä tarvittaessa lisävaloa.

Näytteen ottaminen ja mittalasin tyhjennys

1. Irrota mittaputki vetämällä ensin alareuna irti haarukasta ja käännä sitten yläreuna irti mittalaitteesta.
2. Sulje mittaputken suu ja käännä vähintään kaksi tai kolme kertaa ylösalaisin ennen näytteen ottamista, tai kaada maito kartioastiaan maidon sekoittamiseksi.
3. Dipperoi tai kaada näyte näytepikariin.
4. Tyhjennä mittalasi ja aseta se paikoilleen: yläreuna ensin mittariin ja paina sitten mittalasi haarukkaan paikoilleen. Varmista, ettei tiivisteiden uloke mene kaksin kerroin ja mittaputki tulee ilmatiiviisti paikoilleen.

Mittarin pesu:

1. Letkut käännetään toisin päin kuin lypsissä. Lypsimitä tuleva putki kiinnitetään menoputkeen (B). ja maitoputkistoon menevä letku liitetään tuloputkeen (A).
2. Mittaputken yläpäässä oleva VSO-tiiviste tai O-rengas tulee pestä käsin, sillä se ei puhdistu kunnolla kiertopesussa.

Jos lypsykoneen pesuteho on huono, pese mittari käsin.
Pese mittari myös päältä.

