

## Waikato MK5 maitomittarin käyttöohje

Mittari on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikallaan ja niin pystysuorassa asennossa kuin mahdollista.

### Lypsyasento:

1. Liitä lypsimitä tuleva maitoletku mittarin alempaan (meno)putkeen (1).
2. Liitä maitoputkistoon menevä letku mittarin ylempään, (ulostulo) putkeen (2).
3. Irrota ja kastele mittarin kolmitiehana (3). ennen lypsyn aloitusta.
4. Käännä kolmitiehana lypsiasentoon sivulle, (a).



a) Lypsy, sivulle



b) Näytteenotto, alas



c) Pesu ja tyhjennys, ylös



### Maitomäärän lukeminen:

1. Lypsettyäsi lehmän, lue maitomäärä maidon ja vaahdon rajalta (ei vaahdon päältä!).
2. Älä kallista mittaria määrää lukiessasi, käytä tarvittaessa lisävaloa. Jos näytettä ei oteta, siirry suoraan mittalasin tyhjentämiseen.

### Näytteen ottaminen:

1. Käännä mittarin kolmitiehana näytteenottoasentoon (b). Sekoita maitoa vähintään puoli sekuntia kiloa kohti oikean rasvaprosentin saamiseksi näytteeseen. Sekoittaessa ilmaa pääsee mittalasiin ja maidon tulee kuplia voimakkaasti.
2. Pidä maitonäytepulloa hanan alla ja paina tyhjennysventtiiliä (4). (valkoinen läppä) alaspäin välittömästi sekoituksen jälkeen, kunnes tarvittava näytemäärä on saatu.

### Mittalasin tyhjentäminen maidosta:

1. Käännä hana pesu/tyhjennys asentoon, ylöspäin ja paina tyhjennysventtiiliä alas, kunnes mittalasi on tyhjä maidosta.
2. Käännä hana takaisin lypsiasentoon sivulle (a), ennen kuin vapautat tyhjennysventtiilin.

### Mittarin pesu:

Käännä mittarin hana Pesu/Tyhjennys -asentoon (c). Letkut saavat olla kiinni samoin kuin lypsyn aikana.

**TÄRKEÄÄ:** Pesun/alkuhuuhTELUN aikana käytä hanaa näytteenottoasennossa ja valuta vettä hanan läpi (paina tyhjennysventtiiliä (4) alaspäin), jotta maitoinen vesi tulee pois ja myös hana puhdistuu.

Jos lypsykoneen pesuteho on huono, pese mittari käsin.  
Huolehdi myös mittarin ulkoisesta puhtaudesta.